



## Coppie di serraggio per il fissaggio dei soffietti pneumatici

**Fissaggio sopra / M12**  
**Coppia di serraggio 66 Nm**

**Fissaggio sotto / M16**  
**Coppia di serraggio 230 Nm**

---

**Controllare regolarmente le coppie di serraggio !**



Usare una chiave dinamometrica per garantire il rispetto rigoroso delle coppie torcenti prescritte.