



Binários de aperto para fixação dos foles pneumáticos

Fixação em cima / M12
Binários de aperto 66 Nm

Fixação em baixo/ M16
Binários de aperto 230 Nm

Controlar regularmente os binários de aperto !



Utilize uma chave dinamométrica para garantir o cumprimento exacto dos binários prescritos.