



Coppie di serraggio per il fissaggio dei soffietti pneumatici

Fissaggio sopra / M12
Coppia di serraggio 40 Nm

Fissaggio sotto
Coppia di serraggio 20 Nm

Controllare regolarmente le coppie di serraggio !



Usare una chiave dinamometrica per garantire il rispetto rigoroso delle coppie torcenti prescritte.