



## Binários de aperto para fixação dos foles pneumáticos

**Fixação em cima / M12**  
**Binários de aperto 40 Nm**

**Fixação em baixo**  
**Binários de aperto 20 Nm**

---

**Controlar regularmente os binários de aperto !**



Utilize uma chave dinamométrica para garantir o cumprimento exacto dos binários prescritos.