



服务信息

用于采埃孚自动变速器 6HP的密封组件




图1：密封组件（示例）

当更换机电一体化装置或更换变速器油时将其拆卸的情况下，需要使用密封组件。拆卸机电一体化装置时，所需填充的油量会发生变化。使用换油套装时，可能需要额外的油。

- 将密封环（1）安装在正确的位置。
- 小心地取下管子（2）。拆卸时避免损坏变速器壳体。

货号	变速器
1068.298.090	6HP 26
	6HP 26 A 61
	6HP 26 X
	6HP 28
	6HP 28 A 61
	6HP 28 AF
	6HP 28 X
	6HP 32
	6HP 32 A
1071.298.041	6HP 19
	6HP 19 X
	6HP 21
	6HP 21 X
1071.298.042	6HP 19 A

表 1



注意服务信息：Oil change kit for ZF 5HP/6HP automatic transmission (50145 EN)
注意服务信息：用于采埃孚自动变速器 6HP 的机电一体导向套管 (50324 ZH)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation