

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA KITS DE MUDANÇA DE ÓLEO PARA CAIXAS DE VELOCIDADES AUTOMÁTICAS

/ MEYLE Não. 300 135 1004 | 100 135 0003


/ Curto não. MOK0034 | MOK0009


Tipo de caixa de velocidades

6HP19 | 6HP19X | 6HP21 | 6HP21X | 6HP19A



Instalação apenas por técnicos especializados. Seguir as instruções do fabricante do veículo seguir.





Atenção: em diversos tipos de caixas de velocidades pode estar montada uma válvula de bypass, que abre ou fecha o circuito de óleo para o radiador de óleo. Em função disso, a temperatura do óleo de transmissão deverá atingir, pelo menos, os 75 °C durante um teste drive suficientemente longo. Após o test drive, deixe a caixa de velocidades arrefecer, verifique novamente o nível de óleo e, se necessário, acrescente óleo.