

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA KITS DE MUDANÇA DE ÓLEO PARA CAIXAS DE VELOCIDADES AUTOMÁTICAS


/ MEYLE Não. 100 135 0016 | 100 135 0013 | 300 135 0007


/ Curto não. MOK0062 | MOK0011 | MOK0024

Tipo de caixa de velocidades

8HP

! **Instalação apenas por técnicos especializados. Seguir as instruções do fabricante do veículo seguir.**





Atenção: em diversos tipos de caixas de velocidades pode estar montada uma válvula de bypass, que abre ou fecha o circuito de óleo para o radiador de óleo. Em função disso, a temperatura do óleo de transmissão deverá atingir, pelo menos, os 75 °C durante um teste drive suficientemente longo. Após o test drive, deixe a caixa de velocidades arrefecer, verifique novamente o nível de óleo e, se necessário, acrescente óleo.