

GDB1542/1599 com dois cabos de aviso distintos

Na caixa de GDB1542/1599, encontrará dois tipos de cabos indicadores de desgaste e duas pastilhas com orifícios em locais diferentes para os alojar.


Uma pastilha possui um orifício que indica 50 % de desgaste. Se o disco estiver em contacto com o sensor, o desgaste da pastilha terá atingido 50 %. Esta informação será armazenada na unidade de comando (ECU). O condutor não receberá qualquer indicação.

A outra pastilha perfurada possui um orifício para a indicação de desgaste máximo. Quando este indicador detecta que a pastilha atingiu o desgaste máximo predefinido, uma luz de aviso acende-se no painel ficando assim até à resolução do problema. As pastilhas terão de ser substituídas.

Nota: os indicadores possuem diferentes tampões para evitar que sejam ligados incorrectamente.



Indicador de 50 % de desgaste



Indicador de desgaste máx.

