





# PRODUCTINEORMATION

## **NOUVEL APPAREIL DE REMPLISSAGE D'HUILE**

### POUR LE REMPLISSAGE DES MOTEURS RÉPARÉS AVEC DE L'HUILE DE PRESSION

Pour éviter les dégâts lors de la première mise en service, il est recommandé de remplir manuellement le système d'alimentation en huile avec de l'huile moteur avant le démarrage du moteur. De cette manière, tout l'air qui était présent dans les canaux d'huile est purgé et les composants fonctionnent de manière sûre, dès le démarrage.

Motorservice propose à présent dans sa gamme un nouvel appareil de remplissage d'huile grâce auquel cette opération est simple et rapide.

Avec cet appareil, l'huile est pompée dans le circuit d'huile moteur à travers un réservoir de pression. La pression nécessaire au remplissage peut être produite par une pompe à main sur l'appareil ou via un raccord pour un appareil à air comprimé.

DÉTAILS DU PRODUIT APPAREIL DE REMPLISSAGE D'HUILE N° D'ARTICLE : 12 00001 13 001

#### Spécifications techniques

- pression de service : max. 3,0 bars
- quantité de remplissage d'huile maximale : 10 litres
- pression d'éclatement : 10 bars

#### **Domaines d'utilisation**

L'appareil de remplissage d'huile convient pour :

- le remplissage et la purge des circuits d'huile moteur
- le remplissage des groupes lubrifiés par huile (boîtes de vitesses automatiques, boîtes de vitesses manuelles et différentiels arrière, par ex.)
- sur les voitures particulières et les véhicules utilitaires

#### **Accessories**

· adaptateurs pour:

M10 × 1 M12 × 1.5 M14 × 1.5 M18 × 1.5

1 1/8" × 1.5

· raccord rapide





Vous trouverez une description détaillée du remplissage dans notre Service Information SI 1639 ou dans notre vidéo expliquant le remplissage avec de l'huile de pression sur YouTube.

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur les données TecAlliance.