

## 重要说明

请务必遵循正确的安装和充气程序  
避免零件永久损坏。  
如未遵守这些程序，保修将会失效。

STOP


STOP

未遵循制造商规范/未正确支撑车辆的情况下  
给空气弹簧充气可能会导致车重分布不均  
从而导致零件过早失效。



## 错误安装示例

未遵循制造商规范/未正确支撑车辆的情况下给空气弹簧充气，可能会导致车辆重力分布不均，从而造成压接环故障



## 空气弹簧顶胶或底座断裂

如果空气弹簧未正确安装入位或未遵循正确的充气程序，顶胶和/或底座可能会断裂。



Arnett®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电  
800-251-8993，或发送电子邮件至[techassistance@arnottinc.com](mailto:techassistance@arnottinc.com)。  
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至[info@arnotteurope.com](mailto:info@arnotteurope.com))