

Productinformatieblad

Robert Bosch

0445120273

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

Slagtrekker voor verwijderen verstuivers

Product specifieke informatie

Programmeren	☐ Nee	
Vrijschakelen	☐ Nee	
Adaptiewaarden resetten	☐ Nee	
Ontluchten	☐ Nee	
Afstelling op motor_1	☐ Ja	
Verstuiver centreren met los ingezette drukpijp		
Afstelling op motor_2	☐	

Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop	4 Nm + 75° (Éerst verstuiver, DAN drukpijp vastzetten)
Spanschroef drukpijpen	50 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	20 Nm
Bouten tuimelaars	36 Nm
Electrische aansluiting verstuivers	1,5 Nm
Bouten kleppendeysel	24 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen
Drukpijpen vervangen
Klepspel afstellen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.