


Productinformatieblad

VDO

5WS40809-Z

Speciaal gereedschap nodig?

Pomp wordt met een kruisstuk/meenemer meegenomen met het aandrijf wiel.
Daarom kan pomp worden gedemonteerd zonder verdere maatregelen. De
meenemer kan inslijten.



Product specifieke informatie

Programmeren

Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

handpomp in voertuig gebruiken

Afstelling op motor_1

Afstelling op motor_2

Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens

Leidingkoppelingen (hoge druk)

Montagevoorschriften

Advies: Meenemer vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.