






● – Dichtungssatz    ○ = Klein-Reparatursatz    □ – Reparatur-Satz

008 37/2