

LECTEUR CODE DEFAULT OBDII

Référence : AC 5247



Libellé article	LECTEUR CODE DEFAULT OBDII
Code EAN	3700461494390
Intro	Permet la lecture et suppression de la plupart des codes défauts basiques (défaut moteur, émissions polluantes). Permet le contrôle en temps réel des valeurs du calculateur.
Texte	Utilise la batterie du véhicule comme source d'alimentation, aucune batterie interne n'est donc nécessaire
Caractéristiques	Caractéristiques : - fonctionne sur la plupart des véhicules (à partir de 2001 (essence) et 2003 (diesel) pour les véhicules européens, et 1996 pour les véhicules américains) compatibles avec OBD2 et CAN - récupère les informations du véhicule (basées sur le numéro VIN), l'appareil fonctionnera dans la mesure où le constructeur du véhicule a donné l'accès aux informations de diagnostic - lit et efface les codes de problèmes de diagnostic (DTC) génériques et spécifiques au fabricant - éteint le voyant moteur (MIL) - prend en charge plusieurs requêtes de code d'erreur, y compris des codes généraux, spécifiques au fabricant et en attente - définitions de codes lisibles sur l'écran - lecture des codes défauts en direct - détermine la cause du voyant Check Engine (MIL)

- facile à utiliser avec câble OBD2 détachable
- fonctionne en toute sécurité avec le calculateur du véhicule
- fiable, sûr et de taille pratique
- écran 2" TFT couleur, lecture facile
- multi-langue : EN, FR, DE, ES, IT, PT, FN, NL
- dimensions : 124x72x18mm
- poids : 180g

Durée de garantie 2 ans

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de Garantie DIAGNOSTIC



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)