2.10

Считывание данных с регистратора неисправностей – процесс диагностики

Подключение считывающего прибора (Scan Tool) к месту подсоединения для проведения диагностики в транспортном средстве

Внимание!
Подключать только при отключенном зажигании.

Автоматическое распознавание используемого блоком управления способа передачи

Включить зажигание.

Установление связи

После успешного установления связи отображаются обозначение и адрес распознанной системы.

Выбор требуемого режима испытания

См. гл. 2.11.

Прием запрошенных данных