

Information du produit

Delphi

R04601D-12B1

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code C2I (16 caractères)

Quand l'injecteur est révisé le code doit être programmé sur l'étiquette.

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non

Purger

Oui

30 S AVEC LES CONNECTEURS LÂCHES!!!!

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

--



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

10 Nm + 180°

Connexions tubes hautes pression

Doré: 40 Nm, Argenté: 25 Nm

Instructions de montage

Remplacer les vis à serrage unique
remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.