


Produkt Infoblatt

Delphi

R02801D

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja Nein



Produktspezifische Informationen

Programm	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/>	C2I code (16 Stellen)	<input type="text"/>
Wann Injektor ist überholt man dient der code auf Kleber programmiert werden			
Freischalten	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		<input type="text"/>
Anpassungswerte zurücksetzen	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		<input type="text"/>
Bluten	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	30 s mit lose Stecker starten!!	
Einstellung_1	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		<input type="text"/>
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>
Einstellung_2	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> --		<input type="text"/>
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>

Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf	<input type="text" value="19 Nm"/>
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	<input type="text" value="40 Nm"/>
	<input type="text"/>

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.