



# VKBA 3608

Bulletin Technique – Septembre 2015

VKBA 3608



Renault: Laguna II , Laguna II Grandtour, Clio II ---> 2000-11-01



Positionnement obligatoire du support de capteur ABS au centre du porte-fusée



Numéro OE : Renault: 77 01 206 661, 77 01 208 060,  
77 01 209 807, 40 21 020 84 R, 40 21 027 71 R

## VKBA 3608



Le kit de roulement de roue VKBA 3608 comprend un support de capteur ABS intégré parmi plusieurs accessoires fournis dans le kit.



image 1

### Montage correct

Le support de capteur ABS est centré, ne peut pas endommager le roulement et le capteur ABS générera un signal précis.




image 2

### Montage incorrect

Le capteur ABS n'est **PAS** centré, ce qui entraîne une déformation du support de capteur ABS et une abrasion de l'étanchéité ABS. Cela peut provoquer une défaillance prématurée du roulement et des problèmes de signal ABS (voir images à droite).

### Montage du support de capteur ABS

Lors du montage du support de capteur ABS, il est impératif de le positionner au centre du porte-fusée, avant de presser le roulement (voir image 1). Un mauvais positionnement du support entraîne une abrasion de l'étanchéité ABS et provoque une défaillance prématurée du roulement due à la déformation du support ABS (voir image 2).



Installez en toute confiance  
[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)

© SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

© Groupe SKF 2015  
Le contenu de cette publication est protégé par les droits d'auteur de l'éditeur et ne peut être reproduit (même partiellement) sans autorisation écrite. Toutes les précautions ont été prises pour garantir l'exactitude des informations contenues dans cette publication, mais aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute perte ou dommage, direct ou indirect, résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce document.

