





## Outil de démontage / Connecteur « NEW LINE »


Desserrer le tube en plastique dans le vissage par un léger enfoncement puis une rotation.




Placer l'outil de démontage au-dessus du tube en plastique avec le côté le plus fin en direction du vissage. Fermer l'outil de démontage. Enfoncer l'outil de démontage dans le vissage.



Retirer le tube du vissage en le tournant. L'outil doit être maintenu dans le vissage. Retirer l'outil.



Insérer le tube dans le vissage. Vérifier que le tube en plastique est bien fixé en tirant dessus (20-50 N).



**Les conduites d'air comprimé doivent être exemptes de pression avant le desserrage du tube en plastique.**