

Bitte beachten Sie die folgende Montageanleitung!  
 Please pay attention to the following installation instruction!  
 以下の指示に従って取り付けてください。



<p><b>1</b></p> <p>befetten greasing</p> <p>Dichtungsring am Deckel erneuern und leicht einfetten. Change filter cap o-ring and lubricate with grease.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Click</p>
--	------------------------------

**3** Achtung: Leckage Risiko  
Caution: Risk of leakage

**Je nach Variante Dichtungsring / Dichtungsringe (siehe Bilder) mit Fett 360° gleichmäßig einschmieren.**  
**Depending on the variant apply a light coat of grease distributed equally on the sealing ring / rings (see pictures).**

<p>sealing ring Nr. 1</p>	<p>oder or</p> <p>sealing ring Nr. 2</p>
---------------------------	--

Einweghandschuhe aus Kunststoff  
Disposable plastic gloves

<p><b>4</b></p>	<p><b>5</b></p> <p>max. 55 + 5 Nm max. 41 + 3 lb-ft</p> <p>Nussgröße SW 36 Socket size 36</p>
-----------------	---