

Instrucción de montaje de cables autorregulables con precinto *Installation instruction of seal autoadjust cables*

1.er PASO / 1st STEP



Montar el cable de embrague en el vehículo tal como se muestra en la fotografía.

Install the clutch cable in the vehicle as shown in the picture.

2º PASO / 2nd STEP

Cortar o desenganchar la pieza de plástico una vez montado el cable en el vehículo tal como se muestra.

Cut or unfasten the plastic piece once it is mounted in the vehicle as shown in the picture.



3.er PASO / 3rd STEP



Quitar completamente la pieza de plástico del cable y este se expandirá por sí solo.

Remove completely the plastic piece and the cable will expand by itself in order to cover the chassis tube.

IMPORTANTE / IMPORTANT

NUNCA QUITAR EL PRECINTO SIN TENER EL CABLE MONTADO EN EL VEHICULO.

NEVER REMOVE THE SEAL BEFORE HAVING THE CABLE TOTALLY MOUNTED IN THE VEHICLE.