

Niveauregelstange/level control rod 28740/KBA 91725

**Warnung/Warning:**  
**Nichtbeachtung dieser Einbauanweisung kann zu Schäden am Fahrzeug und zu Personenschäden führen. In diesem Fall weist H&R jegliche Verantwortung zurück.**  
*Any non-observance of these installation instructions might lead to damage of the car and injury of persons. In this case H&R rejects any responsibility.*


**Achtung/Attention:**  
 Nach dem Umbau sind Spur, Sturz und die Scheinwerfereinstellung gemäß Werkstattangaben zu kontrollieren bzw. einzustellen. Eine ggf. vorgeschriebene Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen hat nach Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu erfolgen.

*After installation wheel alignment and headlights have to be checked and adjusted to the factory specifications if necessary. A required calibration of driver assistance systems is to be made according to guidelines of the vehicle manufacturer.*

**Hinweis/Note:**  
 Einbauanweisungen ersetzen nicht das Werkstatthandbuch des Fahrzeugherstellers. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Berücksichtigung aller möglichen Toleranzen und Fehlerquellen.  
*Installation instructions do not replace the vehicle manufacturer's handbook. They do not claim to cover complete fitment and/or to regard every possible tolerance or source of error.*

**Kombi (T-Modell) Luftfederung an der Hinterachse:**

1. Die nichteinstellbare Regelstange wird durch die mitgelieferte einstellbare Regelstange ersetzt. (Abb. 2)
2. - beigefarbene Kugelkappe (Abb. 1, Pfeil) auf den Kugelzapfen am Fahrzeug stecken  
 - Kugelpfanne auf die Kugelkappe stecken  
 Die Montagehinweise und Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den Herstellerunterlagen.
3. **Empfohlenes Einstellmaß X HA (Abb. 1):**  
**≥ 58 mm bis Serienlänge**  
 (Mittenabstand der Kugelgelenke)



**Abb. 1:** Einstellmaß X HA

**Fig. 1:** Adjustment dimension X RA

**Station wagon (T-Model) Air suspension at rear axle:**

1. The supplied adjustable control rod replaces the non-adjustable OE control rod. (Fig. 2)
2. - put the beige-coloured ball cap (Fig. 1, arrow) on the ball stud of the car  
 - put the ball socket on the ball cap  
 Assembly instructions and tightening torques according to the manufacturer specifications.
3. **Recommended adjustment dimension X RA (Fig. 1):**  
**≥ 58 mm up to OE length**  
 (Centre distance between the ball joints)

**Abb. 2:** Einbausituation am Fahrzeug

**Fig. 2:** Assembly situation at the car

