
MERCEDES



CYLINDER HEAD GASKET ASSEMBLY INSTRUCTION | INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE JUNTA DE CULATA | INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU JOINT DE CULASSE VORSCHRIFTEN ZUR MONTAGE DER ZYLINDERKOPFDICHTUNG | INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO JUNTA DO CABEÇOTE

CYLINDER HEAD GASKET DISMANTLING

 LET THE ENGINE COOL DOWN AT NATURAL TEMPERATURE (ESSENTIAL FOR ALUMINIUM CYLINDER HEADS). C-TUNDER HEADS).
2. OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK.
OF THE WATER COOLING CIRCUIT.
3. REMOVE THE BOLTS OF THE CYLINDER HEAD IN THE OPPOSITE ORDER OF TIGHTENING.

CLEANING

5. CLEAN THE COOLING CIRCUIT. . PASS A THREADED TAP THROUGH THE YLINDER HEAD BOLT THREADS IN THE

CHECKS

8. CHECK THE BLOCK AND CYLINDER HEAD FLATNESS IN GASKET FLAT 0.05 mm MAX.
9. CHECK THE LINER-BLOCK HEIGHT.

10. CHECK THE CHAMBER-CYLINDER HEAD HEIGHT TURBULANCE (DIESEL ENGINES OF INDIRECT INJECTION

12. CHECK THE WASHER CONDITIONS 13. CHECK THE WASHER CONDITIONS.

13. CHECK IF THE SELECTED CYLINDER HEAD
GASKET SUITS THE ENGINE (SEE CATALOGUE
14. CHECK THE PISTON-BLOCK HEIGHT TO
DETERMINE THE GASKET THICKNESS. 15. CHECK IF THE GASKET THICKNESS IS CORRECT.

CYLINDER HEAD GASKET ASSEMBLY

NEVER RE-INSTALL THE SAME CYLINDER HEAD GASKET.

NEAD WASKE!

17. DO NOT USE ANY SEALANTS, GREASES, ETC... ON THE GASKET.

18. IT IS ESSENTIAL TO REPLACE THE HEAD BOLTS WHEN INSTALLING A HEAD GASKET IN A CYLINDER HEAD WITH ANGULAR TIGHTENING.

19. SLIGHTLY LUBRICATE THE BOLTS IN THE THREAD AND UNDER THE HEAD. 20. TIGHTEN THE BOLTS ACCORDING THE ORDER AND SYSTEM SPECIFIED IN THE ENCLOSED TABLE.

21. WHENEVER RETIGHTENING IS NECESSARY REMOVE 90° AND TIGHTEN BOLT BY BOLT USING THE LAST SPECIFIED TORQUE AN ORDER: DO THIS AFTER 1.000 TO 1.500 KM

DESMONTAJE DE LA JUNTA DE CULATA

DEJAR ENFRIAR EL MOTOR A TEMPERATURA AMBIENTE (IMPRESCINDIBLE EN CULATAS DE

2. ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA DE REFRIGERACIÓN. 3. AFLOJAR LOS TORNILLOS DE LA CULATA EN EL ORDEN INVERSO AL APRIETE.

LIMPIEZA

4. LIMPIAR Y DESENGRASAR EL BLOQUE Y LA CULATA POR EL PLANO DE JUNTA (NO DAÑAR LAS CULATAS DE ALUMINIO).

S.LIMPIAR EL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN. 6. PASAR UN MACHO ROSCADO POR LOS ALOJAMIENTOS DE LOS TORNILLOS EN EL

LIMPIAR LA ROSCA DE LOS TORNILLOS CON UN CEPILLO METÁLICO.

VERIFICACIONES

8. COMPROBAR PLANITUD DE BLOQUE Y CULATA POR EL PLANO DE JUNTA 0,05 mm MAX.

9. COMPROBAR ALTURA CAMISA-BLOQUE. 10. COMPROBAR ALTURA CÁMARA DE TURBULENCIA-CULATA (MOTORES DIESEL DE INYECCIÓN DIRECTA).

11. COMPROBAR LOS TORNILLOS DE LA CULATA. ESTADO DE LA ROSCA.

12. COMPROBAR EL ESTADO DE LAS

ARANUELAS.

13. COMPROBAR QUE LA JUNTA DE CULATA
ELEGIDA CORRESPONDE CON EL MOTOR (VER
CATÁLOGO).

14. COMPROBAR ALTURA PISTÓN-BLOQUE PARA
DETERMINAR EL ESPESOR DE LA JUNTA.

15. COMPROBAR QUE EL ESPESOR DE LA JUNTA

MONTAJE DE LA JUNTA DE CULATA

16. NO MONTAR LA MISMA JUNTA DE CULATA POR SEGUNDA VEZ.

POR SEGUNDA VEZ.

7. NO APLICAR NINGÚN PRODUCTO SOBRE LA
JUNTA (SELLANTES, GRASAS, ETC...).
18. EN CULATAS CON APRIETE ANGULAR ES
IMPRESCINDIBLES SUSTITUIR LOS TORNILLOS AL
MONTAR LA JUNTA DE CULATA.

ENGRASAR LIGERAMENTE LOS TORNILLOS EN LA ROSCA Y DEBAJO DE LA CABEZA.

EN LA ROSCA Y DEBAJO DE LA CABEZA.

20. APLICAR EL APRIETE A LOS TORNILLOS
SIGUIENDO EL ORDEN Y SISTEMA
ESPECIFICADO EN LA TABLA ADJUNTA
21. SI ES NECESARIO UN REAPRIETE: AFLOJAR
90° Y APRETAR TORNILLO A TORNILLO CON EL
ORDEN Y ÚLTIMO PAR ESPECIFICADOS.
REALIZAR ESTA OPERACIÓN ENTRE 1.000 Y 1.500
KM.

DEMONTAGE DU JOINT DE CULASSE

 LAISSER REFROIDIR LE MOTEUR A
 TEMPERATURE AMBIANTE (INDISPENSABLE
 POUR LES CULASSES EN ALUMINIUM). 2. ENLEYER LE BOUCHON DU VASE D'EXPANSION DU CIRCUIT D'EAU DE REFROIDISSEMENT.

3. DEVISSER LES VIS DE LA CULASSE DANS L'ORDRE INVERSE DU SERRAGE.

NETTOYAGE

4. NETTOYER ET DEGRAISSER LE BLOC ET LA CULASSE SELON LE PLAN DU JOINT (INDISPENSABLE POUR LES CULASSES EN ALUMINIUM).

5. NETTOYER LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 6. PASSER UN TARAUD DANS LES LOGEMENTS DES VIS SUR LE BLOC

7. NETTOYER LE FILET DES VIS AVEC UNE BROSSE METALLIQUE.

9. VERIFIER LA HAUTEUR CHEMISE-BLOC. 10. VERIFIER LA HAUTEUR CHAMBRE DE TURBULENCE-CULASSE (MOTEURS DIESEL A INJECTION INDIRECTE).

12. VERIFIER L'ETAT DES RONDELLES

12. VERHIER LETAT DES NOMBELLES.
13. VERHIER QUE LE JOINT DE CULASSE CHOISI
CORRESPONDS AU MOTEUR (VOIR
CATALOGUE).
14. VERHIER LA HAUTEUR PISTON-BLOC POUR
DETERMINER L'EPAISSEUR DU JOINT. 15. VERIFIER QUE L'EPAISSEUR DU JOINT SOIT CORRECTE.

MONTAGE DU JOINT DE CULASSE

NE JAMAIS INSTALLER UN JOINT DE CULASSE USAGÉ.

CULASSE USAGE.

7. MAPPUQUER AUCUN PRODUIT SUR LE JOINT (SCELLEUR, GRAISSE, ETC...).

18. POUR TOUTES LES CULASSES A SERRAGE ANGULAIRE IL EST INDISPENSABLE DE REMPLACER LES VIS LORS DU MONTAGE DU JOINT DE CULASSE.

19. GRAISSER LEGEREMENT LES VIS LE LONG FILET ET SOUS LA TETE.

20. SERRER LES VIS SELON L'ORDRE ET LE PROCÉDÉ SPÉCIFIÉS DANS LA TABLEAU EN

ANNEXE.
21. SI UN RESSERRAGE EST NECESSAIRE:
DESSERRER DE 90° ET SERRER VIS PAR VIS
SELON L'ORDRE ET LE COUPLE DE RESSERR
SPECIFIES OPERATION A EFFECTUER APRES
1.000 A 1.500 KM.

ZYLINDERKOPFDICHTUNG AUSBAUEN

1. MOTOR BEI RAUMTEMPERATUR ABKÜHLEN LASSEN (BESONDERS WICHTIG BEI ALUMINIUM-ZYLINDERKÖPFEN).

2. ÖFNEN DES DECKELS DES AUSDEHNUNGS-GEFÄßES DES KÜHLSYSTEMS.

3. SCHRAUBEN IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE DER ANZIEHVORSCHRIFT LÖSEN. REINIGUNG

A DICHTFLÄCHEN VON MOTORBLOCK UND ZYLINDERKOPF GRÜNDLICH REINIGEN UND ENTFETTEN (ALUMINIUM-ZYLINDERKOPF NICHT BESCHÄDIGEN).

5. KÜHLSYSTEM REINIGEN.

6. DIE GEWINDELÖCHER FÜR DIE ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN IM MOTORBLOCK DURCH VORSICHTIGES EINSCHRAUBEN EINES GEWINDESCHNEIDERS REINIGEN.

7. GEWINDE DER ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN MIT EINER METALLBÜRSTE REINIGEN

KONTROLLE

8. PRÜFUNG DER EBENHEIT DER DICHTFLÄCHEN VON MOTORBLOCK UND ZYLINDERKOPF 0.05 mm MAX.

9. HÖHE DES KOLBENÜBERSTANDES ÜBERPRÜFEN.

10. PRÜFUNG DER HÖHE DER WIRBELKAMMERN ÜBER DER ZYLINDERKOPFÖBERFLÄCHE (DIESELMOTOREN MIT INDIREKTER EINSPRITZUNG).

11. GEWINDE VON ZYLINDERKOPF-SCHRAUBEN ÜBERPRÜFEN.

12. ZUSTAND DER UNTERLEGSCHEIBEN PRÜFEN KONTROLLE OB DIE AUSGEWÄHLTE CHTUNG FÜR DEN MOTOR GEEIGNET IST (SIEHE KATALOG).

(SIEHE KATALOG). 14. HÖHE DES KOLBENÜBERSTANDES ZUR BESTIMMUNG DER DICHTUNGSDICKE ÜBERPRÜFEN.

15. DICHTUNGSDICKE ÜBERPRÜFEN.

MONTAGE DER ZYLINDERKOPFDICHTUNG 16. NIE EINE GEBRAUCHTE DICHTUNG MONTIEREN

17. KEINE ZUSÄTZLICHEN DICHTMASSEN, FETTE ETC. AUFTRAGEN

ETC. AUFTRAGEN

18. BEI ANZIEHVORSCHRIFTEN MIT VORGABE

DES VERDREHWINKELS DER ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN MÜSSEN DIE SCHRAUBEN BEI
MONTAGE EINER NEUEN ZYLINDERKOPFDICHTUNG DURCH NEUE ERSETZT WERDEN

19. GEWINDE UND AUFLAGEFLÄCHEN DER SCHRAUBEN EINÖLEN.

20. SCHRAUBEN ENTSPRECHEND REIHENFOLGE ND VERFAHREN DER ANZIEHVORSCHRIFT ANZIEHEN.

21. FALLS NACHZIEHEN ERFORDERLICH IST, SCHRAUBEN IN UMGEKEHRTER REIHENFOLG DER ANZIEHVORSCHRIFT UM 90° LÖSEN UNI SCHRAUBE FÜR SCHRAUBE ENTSPRECHEND DER LETZTEN STUFE DER ANZIEHVORSCHRIFT UND REIHENFOLGE ANZIEHEN.

DESMONTAGEM DA JUNTA DO CABEÇOTE

DEIXAR O MOTOR ESFRIAR ATÉ QUE CHEQUE A TEMPERATURA AMBIENTE (IMPRESCINDÍVEL EM CABEÇOTES DE ALUMINIO).

ABRIR A TAMPA DA CÂMARA DE EXPANÇÃO DO CIRCUITO DO LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO.

3. AFROUXAR OS PARAFUSOS DO CABEÇOTE NA ORDEM INVERSA AO APERTO. LIMPEZA

4. PASSAR UM MACHO NAS ROSCAS DO BLOCO.

5. LIMPIAR E DESENGRAXAR A FLACE DO BLOCO E DO CABECOTE

 LIMPIAR O CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO. LIMPIAR AS ROSCAS DO PARAFUSO COM UMA ESCOVA METÁLICA.

VERIFICAÇÕES

BLOCO E DO CABEÇOTE (EMPENAMIENTO MAXIMO 0.05 mm). 9. COMPROVAR ALTURA CAMISA-BLOCO

O.COMPROVAR A LIURA DA CÂMARA DE TURBULÊNCIA DO CABEÇOTE (MOTORES DIESEL DE INJEÇÃO INDIRETA).

11. COMPROVAR SE AS ROSCAS DOS PARAFUSOS DE CABEÇOTE ESTÃO EM BOM 12 COMPROVAR O ESTADO DAS ARRUELAS.

2. COMPROVAR QUE A JUNTA ESCOLHIDA CORRESPONDE CORRETAMENTE AO MOTOR (VER CATÁLOGO). 14. COMPROVAR A ALTURA DO PISTÃO EM

RELAÇÃO À FACE DO BLOCO PARA DETERMINAR A ESPESSURA DA JUNTA. 15.COMPROVAR QUE A ESPESSURA DA JUNTA ESTÁ CORRETA.

MONTAGEM DA JUNTA DO CABECOTE NÃO MONTAR A MESMA JUNTA PELA

SEGUNDA VEZ SEGUNDA VEZ.

17. NÃO APLICAR NENHUM PRODUTO SOBRE A
JUNTA (SELANTES, GRAXAS, ETC).

18. EM CABEÇOTES DE APERTO ANGULAR È
IMPRESCINDIVEL SUBSTITUIR OS PARAFUSOS
AO MONTAR A JUNTA DE CABEÇOTE.

19. PASSAR UM POUCO DE GRAXA NAS ROSCAS DO PARAFUSO E EMBAIXO DA

CABEÇA.

20. APLICAR O APERTO NOS PARAFUSOS SEGUINDO A ORDEM O SISTEMA ESPECIFICADO NA TABELA ADJUNTA 21. SE FOR NECESSÁRIO UM REAPERTO-AFROUXAR EM 90º E APERTAR PARAFUSO POR PARAFUSO SEGUINDO A ORDEM E ÚLTIMA SEQUÊNCIA ESPECIFICADA. REALIZAR ESTA OPERAÇÃO ENTRE 1,000 E 1,500 KM







